

Instalação da Impressora como 'Generic / Text Only'

1. Acesse o Painel de Controle

Abra o Menu Iniciar, digite 'Painel de Controle' e pressione Enter.

Em seguida, clique em 'Dispositivos e Impressoras'.

2. Adicionar uma nova impressora

Clique em 'Adicionar uma impressora' no topo da janela.

3. Escolha a opção de porta

Selecione a porta onde a impressora está conectada. Pode ser USB, COM (porta serial) ou LPT (paralela).

Se estiver usando conexão USB, selecione a porta USB correspondente.

4. Selecionar driver 'Generic / Text Only'

Na lista de fabricantes, selecione 'Generic'.

Na lista de impressoras, escolha 'Generic / Text Only'.

Clique em 'Avançar'.

5. Nome da impressora

Você pode manter o nome padrão ou renomear (ex: 'POS-80 Text Mode').

Clique em 'Avançar' e depois em 'Concluir'.

6. Defina como padrão (opcional)

Após instalada, clique com o botão direito na impressora e selecione 'Definir como impressora padrão', se desejar.

7. Teste de impressão

Clique com o botão direito na impressora instalada e selecione 'Propriedades da Impressora'.

Na aba 'Geral', clique em 'Imprimir Página de Teste' para confirmar que está funcionando.